




Accessory List / Accessoires Liste / Tillbehörslista / Lista de accesorios 付属品一覧 / Список аксессуаров / 配件清單 / Aksesuar Listesi




Product Name	ASGARD	
Product Number	CPC-T45UB-U01 (W/O PSU) CPC-T45UB-U41 (W/ 400W PSU) CPC-T45UB-U51 (W/ 500W PSU)	
Dimensions	185(W) x 475 (D) x 408 (H) mm, 0.6mm thickness SGCC.	
Drive Bay	5.25" External x 4 (Tool-free) 3.5" External x 1 (Tool-free) 3.5" Internal x 5 (Tool-free)	
Expansion Slot	7 slots (Tool-free)	
Motherboard Support	ATX (12" x 9.6"), Micro ATX (9.6" x 9.6")	
Power Supply	Standard P/2(ATX) or EPS	
Cooling System	Front Fan: Preinstalled 120mm black fan x 1 (80/90mm fan is available) Rear Fan: 80/90/120mm*1 fan is available. Side Fan: 80/90/120mm x 2 fans are available.	
I/O Panel	Front Panel: USB2.0 x 2, Audio out x 1, Microphone x 1	




- 5.25" / external 3.5" device installation
- 5.25" / Externe 3.5" Device Installation
- Installation av 5.25" / externa 3.5" enheter
- Instalación en la bahía de 5,25" / 3.5"
- 5.25" / 3.5"デバイスの取り付け
- Установка устройств 5.25" / 3.5"
- 安裝5.25" / 外接式3.5" 設備
- 5.25" / Harici 3.5" Aygıt montajı







Installation Guide




- Open front panel and side cover to begin inetallation
- Offenes Front Panel und Side Cover
- Öppna front och sidoluckorna
- Abra el panel frontal v el lateral
- 取り付けの準備 フロントパネルとサイドパネル の取り外し
- Открыть лицевую и боковые панели
- 打開前面板與側蓋
- Yan kapağı açmak





- Power supply unit installation
- Powersupply Installation
- Installation av nätdel
- Instalación de la Fuente de alimentación
- 電源ユニットの取り付け
- Установка блока питания
- 安裝電源供應器
- Güç Kaynağı birimi montajı







- Motherboard installation
- Motherboard Installation
- Installation av moderkort
- Instalación de la placa base
- ■マザーボードの取り付け
- Установка материнской платы ■ 安裝主機板



- I/O switch and chassis LED installation
- I/O switch and chassis LED installation
- Installation av I/O-panelen och LED-belysningen
- Instalación del botón de encendido y los leds
- スイッチ及びLEDの取り付け
- Подключение кнопок и индикаторов на передней панели корпуса
- 安裝電源開關與LED燈號線
- G/Ç düğmesi ve kasa Led montajı.



- USB, AC'97, and Azallia(HDA) connector installation
- USB, AC'97, and Azallia(HDA) connector installation
- Installation av USB, AC'97, och Azallia(HDA)
- Instalación de las conexiones USB, AC97 y Azallia (HDA)
- USB, オーディオコネクタ取り付け
- Подключение внутренних разъёмов USB, AC'97, и Azallia(HDA)
- 安裝USB, 與音源輸出入接頭
- USB, AC'97, and Azallia(HDA) bağlantı montajı





- Cable management ■ Kabel Management
- Kabelorganisering
- Colocación de los cables
- ケーブル配線 ■ Монтаж проводов
- 線材整理
- Vida Listesi

Warranty policy

With the following warrants that this product is free from any defects in materials or workmanship for a period of up to two years from the date of purchase. During the warranty period, should the product have indications of defects in workmanship and/or materials, XIGMATEK will replace the defective product except following terms.

- Defected by not computer usage.
- Any parts removed.
- Improper operation, storage, misuse, abuse, accident, or neglect.
- Without receipt for proof of purchase.
- Any other faulty was not caused by XIGMATEK.

For more information, please visit our official website www.xigmatek.com. Please keep this manual for warranty

Garantievoraussetzungen

Mit folgender Garantie ist das Produkt frei von irgendwelchen Defekten aus Material oder der Verarbeitung für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Sollte während der Garantiezeit das Produkt irgendwelche Fehler in den Materialien oder der Verarbeitung aufweisen, so wird Xigmatek das Produkt ersetzen unter folgenden Voraussetzungen.

- Defekt wurde nicht vorsätzlich verursacht
- Irgendwelche Teile entfernt
- Unpassender Gebrauch, Lagerung, Missbrauch, Unfall oder Vernachlässigung
- Ohne den Kaufnachweis (Keine Garantieersatzleistung)
- Irgendeinem anderen Fehler der nicht durch Xigmatek verursacht wurde

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere offizielle Webseite www.xigmatek.com.

Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte.

Garantivillkor

Denna produkt har en garanti på 2 år från inköpsdatumet. Om indikationer på brister i utförande eller i material upptäckas under garantiperioden kommer XIGMATEK att bytta ut produkten förutom vid följande undantag.

- Skadan orsakad av icke datorrelaterad användning.
- Om delar är bortplockade.
- Vid olämplig användning, förvaring, missbruk, olycka eller vårdlöshet.
- Om giltigt inköpskvitto saknas
- Andra fel som inte är orsakade av XIGMATEK.

För mer information, besök vår officiella webbsida www.xigmatek.com. Spara denna garantiinformation.

Condiciones de garantía.

Este producto tiene cubiertos los defectos en los materiales o en su fabricación durante un periodo de garantía de dos años desde la fecha de compra (fecha de emisión de la factura) Durante dicho periodo, Xigmatek se hará cargo del producto defectuoso, por problemas en los materiales o proceso de fabricación, exceptuando en los términos que se recogen a continuación:

- Defectos producidos por no usarlo como componente del ordenador.
- Extraer partes del mismo.
- Manipulación inapropiada así como almacenaje, mal uso, abuso, accidente o negligencia
- No disponer del justificante de compra (factura)
- Cualquier otro defecto que no haya sido causado por XIGMATEK.

Para obtener más información, por favor visite nuestra web official: www.xigmatek.com.

Por favor, conserve estas condiciones de garantía.

保証について

本製品は製品購入日から最大2年間の製品保証があります。 保証期間中、以下の場合を除きXIGMATEKが無償で製品の修理・交換を 行うものです。

- コンピュータ以外での使用による破損
- ほとんどのパーツを取り外された場合
- 「本通りな操作や保管によるもの、誤った使用法や物理的な破損、事故 購入証明の紛失など、購入が証明できない場合
- XIGMATEKに起因しない問題

詳細は公式サイトをご確認ください www.xigmatek.com. 製品保証のため、本マニュアルは大切に保管してください。

Гарантийные обязательства

Гарантия распространяется на продукцию компании Xigmatek, в течении двух лет на произведённые компоненты, качество сборки, материалы со дня приобретения.

Компания XIGMATEK гарантирует замену дефектной продукции в течении всего гарантийного срока, кроме нижеследующих случаев:

- Не целевое использование.
- Утрату каких либо частей продукции не по вине производителя.
- Вмешательство в конструкцию, неправильное хранение, использование, транспортировка, несчастный случай.
- Отсутствие документа подтверждающего факт совершения покупки.
- Пюбой другой дефект не попадающий под ответственность компании XIGMATEK.

Информация

За более подробной информацией, пожалуйста обращайтесь на официальный веб сайт компании www.xigmatek.com.

Пожалуйста сохраняйте это руководство для осуществления гарантии.

自本產品購買日起兩年內,XIGMATEK保證此產品的材質與做工無瑕疵。 在保固期限內,若因材質或做工的瑕疵,XIGMATEK將予以更換新品。但 此保固政策不適用於以下狀況:


- ■本產品不使用時電腦上造成的損壞.
- ■有任何部件被移除Any parts removed.
- ■因不正確的操作、存放、誤用、濫用、事故或疏忽造成的損壞
- ■沒有保留購買單據証明
- ■或是其他不可歸咎於XIGMATEK的不良狀況

歡迎造訪XIGMATEK官方網站 www.xigmatek.com 以取得更多資訊 請保留此説明書以做為保固依據

Distributer::	 	
Date of Purchase:	 	

User Name:
Email:
Model Name:
Serial No:







E-mail: support@xigmatek.com sales@xigmatek.com 2009 © XIGMATEK Co., Ltd. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.